


大判プリンタ

imagePROGRAF

iPF8300S

基本操作ガイド



次の電子マニュアルもあわせてお読みください。

- ・ ユーザーズガイド
- ・ 用紙リファレンスガイド

プリンタを
運ぶときには

3

1 2

ソフトウェア
インストール

基本操作ガイドは、3冊構成です。

必ず**1** 本体操作ガイドの「**▲安全**にお使いいただくために」をお読みください。

本体操作

1

▲安全にお使いいただくために	2
本プリンタ付属のマニュアル	5
基本操作ガイドの読みかた	6
各部の説明	8
ロール紙にロールホルダーをセットする	12
ロール紙をプリンタにセットする	14
ロール紙をプリンタから取り外す	18
カット紙をプリンタにセットする	20
カット紙を取り外す	22
消耗品	23
インクタンクを交換する	24
メンテナンスカートリッジを交換する	30
プリントヘッドを交換する	36
メニューマップ	42

困ったときには

2

こんなときには	2
ロール紙がつまったときは	20
カット紙がつまったときは	22
用紙が汚れるときは	24
印刷がかすれるときは	26
縦線がゆがんだり色ずれがおきるときは	27
スジが入るときは	29
罫線の長さが合わないときは	31
エラーメッセージ一覧	33

プリンタを運ぶときには


3

プリンタの輸送の準備をする	2
プリンタを再設置する	8

ソフトウェアインストール

ソフトウェアをインストールする (Windows)	12
ソフトウェアをインストールする (Mac OS X)	14
プリンタドライバの便利な機能	16

ご使用前に必ず本書をお読みください。
将来いつでも使用できるように大切に保管してください。



プリンタの輸送の準備をする

ここでは、プリンタの輸送の準備について説明します。

プリンタを輸送する場合は、内部機構を保護するために、必ず、輸送の前に以下の手順を行ってください。プリンタの梱包作業、輸送後の設置作業については、セットアップガイドを参照してください。





重要

- プリンタを輸送する場合は、必ずキヤノンお客様相談センターへご連絡ください。適切な対応を行わずにプリンタ本体を傾けたり立てたりすると、内部のインクが漏れ出し、故障の原因になります。
- [ディスプレイ]にメンテナンスカートリッジの交換または残り容量の確認を指示するメッセージが表示されている場合は、輸送の準備はできません。メンテナンスカートリッジを交換してから、輸送の準備をしてください。(→**1**メンテナンスカートリッジを交換する)



メモ

- 輸送の準備時（輸送準備のためのメニュー実行時）に、プリンタの状態によっては、部品交換が必要な場合があります。
- 以下の表のレベル2またはレベル3の輸送を行う場合、インク抜きの処理が行われます。事前にメンテナンスカートリッジを準備してください。
- 以下の表のレベル3の輸送を行う場合は、必ず担当サービスの指示に従ってください。


レベル	輸送形態（例）	傾け許容角度	廃インク量	必要なメンテナンスカートリッジ（*1）
1	トラックによる輸送	長手方向:0° ~30°  回転方向:0° ~10° 	0	0または1
2	飛行機による輸送	全方向:0° ~30°	約1200ml	1または2
3	エレベータや階段で傾けたり立てて行う輸送	長手方向:0° ~90° 回転方向:0° ~30°	約1200ml	1または2


*1:必要なメンテナンスカートリッジの個数は、使用中のメンテナンスカートリッジの容量により異なります。

用紙を取り外す

- 1 用紙を取り外します。
 ロール紙の場合 (→ ❶ ロール紙をプリンタから取り外す)
 カット紙の場合 (→ ❶ カット紙を取り外す)

[移動の準備]のメニューを選択する

- 1 [操作パネル]の[タブ選択画面]で[◀]キー、[▶]キーを押して  ([設定/調整タブ]) を選択します。



・ [タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。

- 2 [OK]キーを押します。
 [設定/調整メニュー]が表示されます。

- 3 [▲]キー、[▼]キーを押して[移動の準備]を選択し、[OK]キーを押します。

- 4 [▲]キー、[▼]キーを押して輸送のレベルを選択し、[OK]キーを押します。

- 5 [▲]キー、[▼]キーを押して[実行する]を選択し、[OK]キーを押すと、実行確認画面が表示されます。

- 6 [▲]キー、[▼]キーを押して[する]を選択し、[OK]キーを押します。
 本体輸送の準備が開始されます。


- ・ [レベル1]の場合
 準備が完了すると、[ディスプレイ]に電源をオフにするメッセージが表示されます。
 電源をオフにし、プリンタを梱包してください。インクタンクを取り出す必要はありません。
- ・ [レベル2]、[レベル3]の場合
 準備が完了すると、[ディスプレイ]に[インクタンクカバー]を開けるメッセージが表示されます。
 インクタンクを取り出してから、プリンタを梱包してください。




・ 消耗部品の交換が必要な場合は、[ディスプレイ]に[消耗部品の交換が必要です。担当サービスにご相談ください。]と表示され、準備ができません。このメッセージが表示された場合は、[OK]キーを押して、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

■ インクタンクを取り外す


1 左右の [インクタンクカバー] を開きます。



2 [インクタンク固定レバー] のストッパー (a) を持ち上げて、[インクタンク固定レバー] を止まるところまで引き上げてから、手前に倒します。




3 取っ手 (a) を持ってインクタンクを取り出します。




重要

- 取り出したインクタンクは、インク供給部 (a) を上にして、梱包箱に入れて保管してください。インクが漏れて周辺が汚れる場合があります。




4 手順 2～3 を繰り返して、すべてのインクタンクを取り出します。

5 図の解除レバー (a) を押しながら、すべての [インクタンク固定レバー] を静かに元の位置に戻します。



6 [インクタンクカバー]を閉じます。



チューブ内のインクが吸引されます。



重要

- ・ 吸引中はメンテナンスカートリッジを取り外さないでください。インクが漏れる可能性があります。

処理が終わると、[移動の準備が完了しました。電源を切ってください]と表示されます。

■ プリンタを梱包する

- 1** [電源]キーを押して、電源をオフにします。




重要


- 電源をオフにしてから電源コードを抜いてください。オフにする前に抜いてしまった場合は、そのまま輸送するとプリンタの故障の原因になります。電源コードとインクタンクを取り付けた後、最初からやり直してください。

- 2** 電源コード、アース線、インタフェースケーブル、および [巻き取り装置用電源コネクタ] を取り外します。


- 3** [上カバー]を開き、[排紙ガイド]を上げます。



- 4** 4本の [排紙サポート]を取り外し、[排紙ガイド]を下げます。




- 5** [ベルト]をつまんで[ベルトストッパ]に挟み、図の位置に[ベルトストッパ]を六角ビスで固定します。



・ [ベルトストッパ]は、開梱時に取り外して保管しておいたものを取り付けてください。[ベルトストッパ]を取り付けないと、故障の原因になります。

- 6** [上カバー]を閉じます。



- 7** 開梱時と逆の手順でプリンタの各カバーをテープで固定します。

- 8** [バスケット]を取り付けている場合は、[バスケット]を取り付け時と逆の手順で取り外します。

- 9** プリンタ本体を取り付け時と逆の手順で[スタンド]から取り外します。

- 10** [スタンド]を、設置時と逆の手順で分解して梱包します。

- 11** [ロールホルダー]、[ホルダーストッパ]、プリンタなどに梱包材を取り付け、梱包箱に収納します。



プリンタを再設置する

ここでは、プリンタの再設置の流れを簡単に説明します。
詳しい手順については、セットアップガイドを参照してください。


スタンドを組み立てる



注意

- ・ [スタンド] は、必ず 2 人以上で、平らな場所を利用して組み立ててください。1 人で作業すると、けがの原因になったり、[スタンド] の歪みの原因になります。
- ・ [スタンド] を組み立てる際は、キャスターをロックしてください。
また、組み立てた [スタンド] を移動するときは、必ずロックを解除してください。設置場所に傷が付いたり、けがの原因になります。

プリンタスタンドセットアップガイドを参照して、[スタンド] を組み立てます。




プリンタを設置する




注意

- ・ iPF8300S は、本体のみで約 111kg あります。プリンタを持ち運ぶときは、必ず 6 人以上で左右から持ち、腰などを痛めないようにしてください。
- ・ プリンタを持ち運ぶときは、左右底面の [運搬用取っ手] (a) をしっかりと持ってください。他の場所を持つと不安定になり、落としてけがをする場合があります。



組み立てた [スタンド] にプリンタを載せ、ビスでしっかりと固定します。




巻き取り装置を取り付ける(オプション)

[巻き取り装置]に同梱されているセットアップガイドを参照して、[巻き取り装置]を取り付けます。


梱包材を取り外す

プリンタ本体に取り付けられているテープや梱包材を取り除きます。



電源コードとアースを接続する

プリンタ背面のアース端子に市販のドライバを使ってアース線のフック側を取り付け、反対側をアース端子に取り付けます。



電源コードをプリンタ背面の[電源コネクタ]に差し込み、反対側をコンセントに差し込みます。

電源を入れる


電源スイッチを押して、電源を入れます。



プリンタを再設置する

■ インクタンクを取り付ける

[インクタンクカバー]を開けて、インクタンクをセットします。



■ ソフトウェアと電子マニュアルをインストールする


ご使用の接続方法により、インストール手順が異なりますので注意してください。

- (→ **3** ソフトウェアをインストールする (Windows))
- (→ **3** ソフトウェアをインストールする (Mac OS X))




■ ロール紙にロールホルダーをセットする


ロール紙に [ロールホルダー] をセットします。
(→ **1** ロール紙にロールホルダーをセットする)



ロール紙をプリンタにセットする

ロール紙をプリンタにセットします。
(→ **1** ロール紙をプリンタにセットする)





ソフトウェアをインストールする (Windows)

ここでは、ソフトウェアのインストール方法を簡単に説明します。
詳しい手順については、セットアップガイドを参照してください。

対応しているOS

Windows 7、Windows Vista、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2003 R2、Windows Server 2003、Windows XP



• Windows OS は最新の Service Pack を適用してください。

使用できる接続方法

USB 接続、TCP/IP（ネットワーク）接続で使用できます。
ご使用の接続方法によって、インストール手順が異なります。
以下の説明に従ってソフトウェアと電子マニュアルをインストールしてください。

ソフトウェアと電子マニュアルをインストールする



重要

- USB 接続で使用する場合、USB ケーブルは、プリンタドライバのインストール中に表示される画面の指示に従って接続してください。
先に USB ケーブルを接続すると、プリンタドライバが正しくインストールされない場合があります。
- TCP/IP（ネットワーク）接続で使用する場合、プリンタを再設置したときにプリンタの IP アドレスが変更されることがあります。プリンタの IP アドレスが変更された場合は、必ずプリンタの IP アドレスを設定し直してください。

1

コンピュータの電源を入れます。
TCP/IP（ネットワーク）接続の場合は、プリンタの電源がオンになっていることを確認し、LAN ケーブルでプリンタ背面の Ethernet コネクタと HUB のポートを接続します。


2

お使いの OS に合った付属の User Software CD-ROM を、コンピュータの CD-ROM ドライブにセットします。




3

画面の指示に従ってインストールを行います。




重要

- USB 接続の場合は、右のダイアログボックスが表示されたら、プリンタの電源がオンになっていることを確認し、USB ケーブルでプリンタとコンピュータを接続します。



4


[完了] ウィンドウで、[ただちにコンピュータを再起動します]を選択し、[再起動]をクリックします。コンピュータの再起動後、ソフトウェアの設定が有効になります。



引き続き、電子マニュアルをインストールします。

5

[製品マニュアルのインストール] ダイアログボックスが表示されたら、付属の User Manuals CD-ROM をコンピュータの CD-ROM ドライブにセットし、画面の指示に従って、インストールを行います。



ソフトウェアをインストールする (Mac OS X)

ここでは、ソフトウェアのインストール方法を簡単に説明します。
詳しい手順については、セットアップガイドを参照してください。

対応しているOS

Mac OS X 10.4.11 以降

使用できる接続方法

USB 接続、ネットワーク接続（Bonjour、IP）で使用できます。

以下の説明に従ってソフトウェアと電子マニュアルをインストールしてください。

ソフトウェアと電子マニュアルをインストールする



重要


- ・ ネットワーク接続で使用する場合は、プリンタを再設置したときにプリンタの IP アドレスが変更されることがあります。プリンタの IP アドレスが変更された場合は、必ずプリンタの IP アドレスを設定し直してください。

1

コンピュータとプリンタがケーブルで接続されていないことを確認後、コンピュータの電源を入れます。


2

お使いの OS に合った付属の User Software CD-ROM を、コンピュータの CD-ROM ドライブにセットします。



3

画面の指示に従ってインストールを行います。



4 インストールが完了したら、[終了]をクリックします。

これでソフトウェアのインストールは完了です。
続けて、プリンタとコンピュータを接続します。




5 プリンタの電源がオンになっていることを確認し、プリンタをコンピュータまたはネットワークにケーブルで接続します。

6 [次へ]をクリックし、画面の指示に従って、セットアップするプリンタを登録し、用紙情報の更新を行います。



引き続き、電子マニュアルをインストールします。

7 付属の User Manuals CD-ROM をコンピュータの CD-ROM ドライブにセットして、画面の指示に従って、インストールを行います。




プリンタドライバの便利な機能

ここでは、プリンタドライバの便利な機能を簡単に紹介します。
プリンタドライバの詳しい使い方については、ユーザーズガイドを参照してください。

印刷プレビュー

印刷プレビュー機能を使用することで、以下のことができます。

- 画像の印刷位置を、実際の用紙の上に配置したイメージで確認できます。
印刷することなく、印刷結果のイメージを確認することで、印刷コストを抑えることができます。
- 用紙に合わせてレイアウト方向が変更できます。
用紙上のレイアウト方向を適切に変更することで、用紙を節約できます。



OSごとの設定方法

Windows

- [基本設定] シートを表示します。
- [印刷時にプレビュー画面を表示] チェックボックスをオンにします。
[情報] ダイアログボックスが開いたら、内容を確認してから [OK] をクリックして [情報] ダイアログボックスを閉じます。
- [OK] をクリックして印刷を実行すると、[imagePROGRAF Preview] のウィンドウが開きます。



- 設定や環境によっては [PageComposer] が起動する場合があります。

Mac OS X


- アプリケーションソフトの [ファイル] メニューからプリンタの設定を行うメニューを選択し、[プリント] ダイアログボックスを開きます。
- [基本設定] パネルを表示します。
- [印刷プレビュー] チェックボックスをオンにします。
- [プリント] をクリックして印刷を実行すると [Canon imagePROGRAF Preview] のウィンドウが開きます。



ページを90度回転(用紙節約)

原稿に合わせた設定を行うことで、ロール紙を節約することができます。

縦長の原稿を印刷するとき、原稿の縦の長さがロール紙の幅に収まる場合、原稿を自動的に90度回転して印刷します。これにより、用紙を節約できます。



- 回転するとロール紙の幅に収まらない場合も、ロール紙の幅に合わせて拡大 / 縮小する機能を同時に使用すれば、ページを回転して印刷できます。

OSごとの設定方法


Windows

- [ページ設定] シートを表示します。
- [ページを90度回転(用紙節約)] チェックボックスをオンにします。




Mac OS X

- [ページ加工] パネルを表示します。
- [ページを90度回転(用紙節約)] チェックボックスをオンにします。



フチなし印刷


通常の印刷では、原稿の周囲にプリンタの動作に必要な余白が入ります。フチなし印刷では、原稿の周囲に余白を入れず、用紙の全面に印刷します。



OSごとの設定方法


Windows

- [ページ設定] シートを表示します。
- [フチなし印刷] チェックボックスをオンにし、[情報] ダイアログボックスを開きます。
- [ロール紙幅] の一覧から、プリンタにセットされているロール紙の幅をクリックします。
- [OK] をクリックし、[情報] ダイアログボックスを閉じます。
- [出力用紙サイズに合わせる]、[ロール紙の幅に合わせて拡大 / 縮小する]、[画像を原寸大で印刷する] のいずれかを選択します。



Mac OS X


- [ページ加工] パネルを表示します。
- [拡大 / 縮小印刷] チェックボックスをオンにします。
- [フチなしで印刷する] チェックボックスをオンにします。
- [出力用紙サイズに合わせる]、[ロール紙の幅に合わせて] のいずれかを選択します。



- プリンタにセットされている用紙のサイズが[原稿サイズ]と同じ場合は、[ページ属性] ダイアログボックスで、[用紙サイズ] から [XXXX- フチなし] (XXXX は原稿サイズ) を選択するとフチなし印刷ができます。(Mac OS X のみ)

拡大/縮小印刷

原稿を大きく引き伸ばしたり、縮小したり、印刷するサイズを自由に調整できます。



OSごとの設定方法


Windows

- ・ [ページ設定] シートを表示します。
- ・ [ロール紙幅] の一覧から、プリンタにセットされているロール紙の幅をクリックします。
- ・ [原稿サイズ] の一覧からアプリケーションソフトで作成した原稿のサイズをクリックします。
- ・ [拡大 / 縮小印刷] チェックボックスをオンにします。
- ・ [出力用紙サイズに合わせる]、[ロール紙の幅に合わせる]、[倍率を指定する] のいずれかを選択します。



Mac OS X

- ・ [ページ加工] パネルを表示します。
- ・ [ロール紙幅] で、プリンタにセットされているロール紙の幅が表示されていることを確認します。
- ・ [原稿サイズ] で、作成した原稿のサイズが表示されていることを確認します。
- ・ [拡大 / 縮小印刷] チェックボックスをオンにします。
- ・ [出力用紙サイズに合わせる]、[ロール紙の幅に合わせる]、[倍率を指定する] のいずれかを選択します。



その他の印刷方法: Print Plug-Inから印刷する場合

Print Plug-In を使用すると、Adobe Photoshop や Digital Photo Professional から、直接プリンタに出力することができます。

Print Plug-In の主な特長は以下のとおりです。

- sRGB 用または Adobe RGB 等の画像の色空間を自動認識し、最適なプロファイルを自動的に設定できます。このため、面倒な設定をすることなく印刷が実現できます。
- Adobe Photoshop 上の画像データを直接加工し、プリンタに画像データを転送することができます。これにより、8bit だけでなく 16bit の画像データを処理することができます。
- 黒点補正を行うことにより、暗部の階調の潰れを軽減することができます。
- 印刷機のプロファイルを指定して、印刷機のシミュレーション印刷を行うことができます。



メモ

- Print Plug-In の詳細については、ユーザーズガイドを参照してください。
- プラグインには、Microsoft Office から簡単に大判プリントを行うための Print Plug-In for Office もあります。詳しい使用方法についてはユーザーズガイドを参照してください。

起動方法

Adobe Photoshop

- Adobe Photoshop を起動します。
 - 印刷したい画像を開きます。
 - 必要に応じて印刷する範囲を選択します。
 - [ファイル] メニューから [書き出し] (または [データ書き出し]) を選択して、ご使用のプリンタに合った出力プラグインを選択します。
- [imagePROGRAF Print Plug-In for Photoshop] ウィンドウが表示されます。



Digital Photo Professional

- Digital Photo Professional を起動します。
 - 印刷したい RGB カラーの画像を開きます。
 - 必要に応じて印刷する範囲を選択します。
 - [ファイル] メニューから [プラグイン印刷] を選択して、ご使用のプリンタに合った出力プラグインを選択します。
- [imagePROGRAF Print Plug-In for Digital Photo Professional] ウィンドウが表示されます。



索引

英数字

Adobe Photoshop	21
Bonjour	14
Digital Photo Professional	21
IP	12、14
Print Plug-In から印刷する場合	21
TCP/IP（ネットワーク）接続	12
USB 接続	12、14
User Manuals CD-ROM	13、15
User Software CD-ROM	12、14

あ

アース端子	9
-------------	---

い

インク供給部	4
インクタンクカバー	4、10
インクタンク固定レバー	4
印刷プレビュー	16

う

上カバー	6
運搬用取っ手	8

か

拡大 / 縮小印刷	20
-----------------	----

す

スタンド	8
------------	---

そ

ソフトウェアをインストールする（Mac OS X）	14
ソフトウェアをインストールする（Windows）	12

た

対応している OS	12、14
タブ選択画面	3

ち

長尺印刷	19
------------	----

て

電源コネクタ	9
--------------	---

は

排紙ガイド	6
排紙サポート	6

ふ

フチなし印刷	18
プリンタドライバの便利な機能	16
プリンタの輸送の準備をする	2
プリンタを再設置する	8

へ

ページを 90 度回転（用紙節約）	17
ベルトストッパ	7

ま

巻き取り装置	9
--------------	---

ろ

ロールホルダー	7、10
---------------	------

